

4.1.3 Die Tastatur

In den Geschäften werden Sie auf verschiedene Tastaturen stoßen. Wenn Sie einen Marken PC (Sony, Dell, HP...) im Kaufhaus kaufen ist auch eine Tastatur dabei. Diese Tastaturen haben oft auch viele weitere Zusatztasten die Sie erstmal nicht benötigen. Sie sollten diese Tasten erstmal ignorieren. Sollten Sie allerdings die Möglichkeit haben sich die Tastatur auswählen zu können so haben Sie eine große Auswahl.

4.1.3.1 Standard Tastatur

Dies ist die einfachste und billigste Tastatur. Da sie keine zusätzlichen Tasten hat (Wie z.B. Tasten zum abrufen von Mails oder anderes) ist sie für Einsteiger ideal geeignet. In vielen Geschäften gibt es diese Tastaturen schon für 10-20 €.



4.1.3.2 Ergonomische Tastatur

Diese Art erkennt man daran das sie aussehen als wären sie halb geschmolzen. Diese Tastaturen sind so verformt um die Gelenke zu schonen. Wenn Sie viel am Computer sitzen und sehr viel schreiben, sollten Sie sich so eine Tastatur kaufen.



4.1.3.3 Multimedia Tastatur

Diese Tastaturen sind für Spieler und Bastler gedacht die mit ihrem Computer auch Musik hören, Fern sehen und sich das Leben anderweitig mit den Zusatztasten vereinfachen wollen. Diese Tastaturen sind nicht für Einsteiger geeignet da die vielen Zusatztasten nur verwirren. Die Funktionen der Zusatztasten müssen durch Installation von Treibern und Einstellungen erst aktiviert werden was unter Umständen etwas aufwendig ist.



4.1.3.4 Mini Tastaturen

Diese Bauform ist für enge oder mobile Arbeitsplätze gedacht. Wenn Sie sich einen PC anschaffen, sollten Sie allerdings auch über genügend Platz für die Tastatur verfügen.



4.1.3.5 Die Auswahl der Tastatur

Als Einsteiger sollten Sie sich eine einfache Tastatur kaufen die nicht soviel zusätzliche Funktionen hat. Diese Funktionstasten verwirren Sie nur und sind für einfache Arbeiten nicht nötig.



Lassen Sie sich nach Möglichkeit keine teuren Tastaturen verkaufen.

Die billigen Tastaturen reichen erstmal vollkommen aus.

In den PC Geschäften liegen oft Tastaturen zum Ausprobieren aus. Tippen Sie am besten mal auf den Tasten rum um sich ein Gefühl für die richtige Tastatur zu verschaffen.